



## PORTUGUÊS

### Configuração de código

(Exemplo: para configurar o TELECOMANDO ONE FOR ALL para o seu televisor)

- Consulte o código do seu dispositivo (ex. **Televisão Accent**) Na lista de códigos. Os códigos estão listados por tipo e marca da televisão. O código mais conhecido está indicado em primeiro lugar. Certifique-se que a sua televisão está ligada (e não no modo standby).
- Pressione e mantenha pressionada a tecla **SETUP** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla **POWER** pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
- Introduza o seu código de quatro dígitos do dispositivo usando as teclas numéricas (ex. **Accent código 0037**). O LED vermelho piscará duas vezes para confirmar que o código fica guardado.
- Agora, Aponte o **ONE FOR ALL** para o seu dispositivo e prima **OFF**. Se a sua televisão se apagar, o seu **ONE FOR ALL** está pronto a operar o seu aparelho. Se o seu dispositivo não responder, repita os passos 1-5 com cada código listado para a sua marca de televisão.

Se nenhum dos códigos listados para a sua marca funcionar com o seu dispositivo, OU se a sua marca não estiver listada, tente o Método de Busca.

## Método de busca

O Método de Busca permite-lhe descobrir o código para o seu dispositivo esquadriñando por todos os códigos contidos na memória do **ONE FOR ALL**. O Método de Busca também pode funcionar se a sua marca não estiver listada.

- Certifique-se que a sua televisão está ligada (e não no modo standby).
- Pressione e mantenha pressionada a tecla **SETUP** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla **POWER** pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
- Pressione **9 9 1**. O LED vermelho piscará duas vezes.
- A seguir, pressione **POWER**.
- Aponte o **ONE FOR ALL** para o seu televisor. Em seguida, pressione **Canal +** continuamente, até que o seu televisor se desligue (sempre, que pressionar a tecla **Canal +**, o **ONE FOR ALL** envia um sinal **POWER** do código seguinte da memória). Talvez tenha de pressionar esta tecla muitas vezes (até 150 vezes), pelo que é necessário ter alguma paciência.
- Quando o seu televisor se desligar, pressione a tecla **SETUP** para guardar o código.

## Programação

Pode programar qualquer função de qualquer outro comando funcional no seu comando One For All. Para o fazer, certifique-se de que tem todos os seus comandos originais à mão e que estes têm pilhas com carga. Para programar as funções, o comando original deve encontrar-se a aproximadamente 3 cm do comando OFA, virado para baixo conforme apresentado abaixo:



- Pressione e mantenha pressionada a tecla **SETUP** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla **POWER** pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
- Prima **9 7 5**.
- Prima e solte o botão cuja função deseja programar (por exemplo, o botão de alimentação da TV) – O LED vermelho pisca continuamente.

## PORTUGUÊS

### Configurazione codice

(esempio: per configurare il TELECOMANDO ONE FOR ALL per un televisore)

- Trovare il codice per il proprio dispositivo (es. **televisore Accent**) nell'elenco dei codici. I codici sono elencati per tipo di apparecchio e nome del marchio. Il codice più conosciuto è indicato per primo. Verificare che il proprio apparecchio sia accessibile (non in standby).
- Premere e tenere premuto il tasto **SETUP** fino a quando il LED rosso sotto il tasto **POWER** lampeggia due volte (il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).
- Inserire il codice dell'apparecchio a quattro cifre utilizzando i tasti numerici (es. codice **Accent 0037**). Il LED rosso s'illuminerà due volte per confermare che il codice è stato memorizzato.
- Puntare ora il **ONE FOR ALL** verso il proprio dispositivo e premere **OFF**. Se il dispositivo si spegne, il **ONE FOR ALL** è pronto per farlo funzionare. Se l'apparecchio non risponde, seguire i passi da 1 a 5 con ciascun codice indicato per il marchio.

Se nessuno dei codici indicati per il proprio marchio è in grado di far funzionare il dispositivo, OPPURE se il marchio non è indicato, provare il metodo di ricerca.


## Metodo di ricerca

Il Metodo di Ricerca consente di trovare il codice giusto per il proprio dispositivo facendo scorrere tutti i codici contenuti nella memoria del **ONE FOR ALL**. Il Metodo di Ricerca può funzionare anche se il proprio marchio non compare in elenco.

- Accendere il televisore (non in standby).
- Premere e tenere premuto il tasto **SETUP** fino a quando il LED rosso sotto il tasto **POWER** lampeggia due volte (il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).
- Premere **9 9 1**. Il LED rosso lampeggerà due volte.
- Successivamente, premere **POWER**.
- Puntare il **ONE FOR ALL** verso il televisore. Ora premere ripetutamente **Canale +** fino a quando il televisore si spegne (ogni volta che si preme il tasto **Canale +** il **ONE FOR ALL** emetterà un segnale **POWER** dal codice successivo contenuto in memoria). Può essere necessario premere molte volte questo tasto (fino a 150 volte), quindi occorre avere un po' di pazienza.
- Non appena il televisore si spegne, premere il tasto **SETUP** per memorizzare il codice.

## Apprendimento

Il telecomando One For All può apprendere qualsiasi funzione da qualunque altro telecomando. Per svolgere questa operazione, è necessario innanzitutto assicurarsi di disporre di tutti i telecomandi originali e che questi ultimi siano dotati di batterie funzionanti. Per fare in modo che le funzioni vengano apprese, il telecomando originale dovrebbe trovarsi a una distanza di circa 3 cm dal telecomando OFA ed essere rivolto verso quest'ultimo come mostrato di seguito:



- Premere e tenere premuto il tasto **SETUP** fino a quando il LED rosso sotto il tasto **POWER** lampeggia due volte (il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).
- Premere **9 7 5**.
- Premere e rilasciare il tasto a cui si desidera associare una funzione (ad esempio il tasto di accensione del televisore). Il LED rosso lampeggerà in modo costante.

## ITALIANO

### Codes instelling

(Voorbeeld: installatie van de ONE FOR ALL -afstandsbediening voor uw televisie)

- Prendere e rilasciare il tasto corrispondente sul telecomando originale, ad esempio il tasto di accensione.
- Il LED rosso lampeggerà due volte per indicare che la funzione è stata associata al tasto correttamente.
- Ripetere i passaggi 3 e 4 per tutti i tasti da configurare. Tenere presente che è possibile associare le funzioni a partire da diversi telecomandi, ma che a ogni tasto può corrispondere una sola funzione.
- Una volta apprese tutte le funzioni necessarie, tenere premuto il tasto **SETUP** finché il LED rosso non lampeggia due volte.
- Se il LED rosso lampeggia una volta in maniera prolungata al passaggio 5, la funzione non è stata appresa correttamente. Ripetere la procedura a partire dal passaggio 3.
- Se uno o più tasti non funzionano correttamente dopo la configurazione, è possibile riattivare la modalità di apprendimento in qualsiasi momento ripetendo la procedura a partire dal passaggio 1.

Come è possibile eliminare una funzione copiata per tornare a quella originale?

- Premere e tenere premuto il tasto **SETUP** fino a quando il LED rosso sotto il tasto **POWER** lampeggia due volte (il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).
- Premere **9 7 6**.
- Premere due volte il tasto da eliminare (ad esempio il tasto rosso).

## Zoekmethode

Met de zoekmethode kunt u de code voor uw apparaat vinden door alle codes in het geheugen van de **ONE FOR ALL** te doorzoeken. De zoekmethode kan ook werken als uw merk helemaal niet wordt vermeld.

- Controleer of het apparaat is ingeschakeld (niet op stand-by).
- Druk op de **SETUP-toets** en houd deze ingedrukt totdat de rode LED onder de **POWER-toets** twee keer knippert (de rode LED knippert eerst één keer en dan twee keer).
- Druk op **9 9 1**. De rode LED knippert tweemaal.
- Druk vervolgens op **POWER**.
- Richt de **ONE FOR ALL** op de televisie. Druk nu meermalen op **Kanaal +** totdat de televisie uitgaat (telkens wanneer u op de toets **Kanaal +** drukt, stuurt de **ONE FOR ALL** een **POWER-siginaal** van de eerstvolgende code in het geheugen). Mogelijk moet u vele malen op deze toets drukken (tot 150 keer), dus wees geduldig.
- Zodra de televisie uitgaat, drukt u op de toets **SETUP** om de code op te slaan.

## Programmeren

U kunt elke functie van een werkende afstandsbediening programmeren op de **One For All**-afstandsbediening. Dit doet u als volgt. Zorg er allereerst voor dat alle originele afstandsbedieningen bij de hand hebt en dat de batterijen niet leeg zijn of ontbreken. Als u functies wilt programmeren, moet u de originele afstandsbediening op een afstand van ongeveer 3 cm op de OFA-afstandsbediening richten, zoals u hieronder ziet:



- Druk op de **SETUP-toets** en houd deze ingedrukt totdat de rode LED onder de **POWER-toets** twee keer knippert (de rode LED knippert eerst één keer en dan twee keer).
- Druk op **9 7 5**.
- Druk op de toets die u wilt programmeren en laat deze los (bijvoorbeeld de aan/uit-toets voor de tv). Het rode lampje blijft knippen.

## NEDERLANDS

### Opsætning af kode

(Eksempel: Sådan opsættes ONE FOR ALL-FJERNBETJENINGEN til dit tv)

- Find den **fresifrede enhetskoden til din enhed (f.eks. Accent-TV)** på **kodelisten**. Kodene står opført efter enhedstype og mærkenavn. Den mest populære kode står opført først. Kontroller at enheden er slået på (ikke i standby). Hvis mærket slet ikke er angivet, skal du benytte kodesøgningen. Sørg for, at udstyret er tændt. Hvis det ikke er tændt, skal du tænde for det manuelt.
- Hold **SETUP**-tasten nede, til den røde LED-lampe under **Power**-tasten blinker to gange (den røde LED blinker først én gang, dernæst to gange).
- Indtast den **fresifrede** enhetskode ved brug af nummertasterne (f.eks. TV -Accent, kode 0037). Den røde lysdiode slukkes. Hvis den røde lysdiode blinker, er tallet forkert.
- Derefter skal du **rette ONE FOR ALL-FJERNBETJENINGEN mod enheden og trykke på POWER**. Hvis enheden slukkes, er **ONE FOR ALL-FJERNBETJENINGEN** klar til at betjene enheden. Hvis det ikke slukkes, vil enheden forsøge at bruge den næste kode, der er angivet for din kodt.

Hvis ingen af de koder, der er angivet for dit mærke, virker, skal du benytte kodesøgningen. Kodesøgningen kan også fungere, selv om dit mærke slet ikke er angivet.

## Søgemetoden

Med Søgemetoden kan du finde koden til dit apparat ved at scanne gennem alle koderne, som er gemt i hukommelsen i **ONE FOR ALL**. **Segefunktionen kan også virke, hvis dit apparats mærke slet ikke er opført på listen.**

- Sørg for, at udstyret er tændt. Hvis det ikke er tændt, skal du tænde for det manuelt.
- Hold **SETUP**-tasten nede, til den røde LED-lampe under **Power**-tasten blinker to gange (den røde LED blinker først én gang, dernæst to gange).
- Tryk **9 9 1**. Den røde LED blinker to gange.
- Tryk **demåst på POWER**.
- Ret **ONE FOR ALL** mod dit fjernsyn. Tryk nu **Kanal +** igen og igen, indtil dit fjernsyn slukker (hver gang du trykker på tasten **Kanal +**, sender **ONE FOR ALL** et **POWER** signal fra den næste kode, der ligger i hukommelsen). Du er måske nødt til at trykke på denne tast mange gange (op til 150 gange), så du må være tålmodig.
- Så snart dit fjernsyn slukker, skal du trykke på tasten **SETUP** for at gemme koden.

## Læring

Din **One For All**-fjernbetjening kan lære enhver funktion fra enhver anden fungerende fjernkontrol. For at gøre dette skal du først sørge for, at du har alle de originale fjernbetjeninge ved hånden og at deres batterier virker. For at lære funktioner skal den oprindelige fjernbetjening være ca. 3 cm fra OFA-fjernbetjeningen og pege mod den som vist herunder:



- Tryk på og slip den tilsvarende knap på den originale fjernbetjening, f.eks. Tænd/sluk.
- Den røde LED blinker to gange for at indikere, at knappen har lært funktionen korrekt.
- Gjenta trin 3 og 4 for hver knap, du vil lære en funktion – husk, at du kan lære funktioner fra flere fjernbetjeninge, men kun én funktion pr. knap.
- Når du har lært alle funktionerne, du har brug for, skal du trykke på knappen **SETUP**, indtil den røde LED blinker to gange.
- Hvis den røde LED viser ét lang blink i trin 5, blev funktionen ikke lært korrekt, og du skal prøve igen fra trin 3.
- Hvis du oplever, at én eller flere knapper ikke virker korrekt efter du har indstillet dem, kan du til enhver tid gå tilbage til tilstanden indlæring og gentage proceduren fra trin 1.

## DANSK

### How can you eliminate a function copied to return to the original function?

- Press and hold the **SETUP** button until the red LED under the **POWER** button flashes twice (the red LED flashes once and then twice).
- Press **9 7 6**.
- Press the button you want to eliminate (for example, the red button).

## Oppæring

One For All fjernkontrollen kan lære alle slags funktioner fra enhver anden fungerende fjernkontrol. For at gøre dette skal du først sørge for at du har alle de originale fjernkontrollerne fremme, og at de ikke er tomme for batteri. For at lære funktioner må den originale fjernkontrollen være omtrent 3 cm fra OFA-fjernkontrollen, og peke mod den som vist under:

- Tryk på og hold nede **SETUP**-tasten til den røde lysdioden under **PÅ/AV**-tasten blinker to gange (den røde LED blinker først én gang og så to gange).
- Tryk på **9 7 5**.
- Tryk på og slipp knappen du vil skal lære en funktion (for eksempel TV-ens **PÅ/AV**-knapp) – Den røde lampen vil blinke kontinuert.

## Programmering

Du kan programmere universalfjernkontrollen med velfri funktion fra en annan fungerande fjernkontroll. För att göra detta ska du först se till att du har alla originalfjärrkontrollerna nära till hands och att de har batterier i. För att programmera funktionerna ska originalfjärrkontrollen vara omkring 3 cm från OFA-fjärrkontrollen och riktas mot den så som visas nedan:



- Tryck in och håll nere knappen **SETUP** tills den röda LED under knappen **POWER** blinkar två gånger (den röda LEDen kommer att blinka en gång och sedan två gånger).
- Tryck på **9 7 5**.
- Tryck på och släpp tangenten du vill programmera en funktion till (exempelvis TV-ström tangenten) – Den röda lysdioden blinkar oavbrutet.
- Tryck på och släpp överensstämmande tangent på originalfjärrkontrollen, exempelvis för ström.

## NORSK

### Ställa in koder

(Exempel: Du vill ställa in ONE FOR ALL -fjärrkontrollen för din tv)

- Hitta koden för din apparat (t.ex. **Accent Television**) i kodlistan. Koderna är angivna per apparattyp och märke. De vanligaste koderna står först. Se till att din TV är påslagen (inte på stand-by).
- Tryck in och håll nere knappen **SETUP** tills den röda LED under knappen **POWER** blinkar två gånger (den röda LEDen kommer att blinka en gång och sedan två gånger).
- För in din **fysiffiga apparatkod** med hjälp av nummernapparna (t.ex. **Accent kod 0037**). Den röda LED-knappen kommer att blinka två gånger för att bekräfta att koden har sparats.
- Sikta nu med din **ONE FOR ALL** på apparaten och tryck på **AV**-knappen. Om apparaten stängs av är din **ONE FOR ALL** klar att användas. Om din apparat inte svarar, följ steg 1 – 5 med varje kod som finns upptagen för ditt märke.

Om ingen av koderna som finns upptagna för ditt märke styr din apparat ELLER om ditt märke inte finns med alls, prova Sökmetoden.


## Sökmetoden

Sökmetoden gör det möjligt för dig att hitta koden till din apparat genom att söka igenom alla koder som finns i minnet till din **ONE FOR ALL**. Sökmetoden kan också användas om ditt märke inte finns med alls.

- Se till att din TV är påslagen (inte på stand-by).
- Tryck in och håll nere knappen **SETUP** tills den röda LED under knappen **POWER** blinkar två gånger (den röda LEDen kommer att blinka en gång och sedan två gånger).
- Tryck **9 9 1**. Den röda LEDen kommer att blinka två gånger.
- Därefter trycker du på **POWER**.
- Rikta **ONE FOR ALL** mot din TV. Tryck nu **Channel +** igen och igen tills din TV stängs av (varje gång du trycker på knappen **Channel +** kommer **ONE FOR ALL** att skicka ut en **POWER** signal från nästa kod som finns lagrad i minnet). Du kan behöva trycka på den här knappen många gånger (upp till 150 gånger) så var tålmodig.
- Så snart som din TV stängs av tryck på knappen **SETUP** för att lagra koden.

## Programmering

Du kan programmera universalfjärrkontrollen med velfri funktion från en annan fungerande fjernkontroll. För att göra detta ska du först se till att du har alla originalfjärrkontrollerna nära till hands och att de har batterier i. För att programmera funktionerna ska originalfjärrkontrollen vara omkring 3 cm från OFA-fjärrkontrollen och riktas mot den så som visas nedan:



- Tryck in och håll nere knappen **SETUP** tills den röda LED under knappen **POWER** blinkar två gånger (den röda LEDen kommer att blinka en gång och sedan två gånger).
- Tryck på **9 7 5**.
- Tryck på och släpp tangenten du vill programmera en funktion till (exempelvis TV-ström tangenten) – Den röda lysdioden blinkar oavbrutet.
- Tryck på och släpp överensstämmande tangent på originalfjärrkontrollen, exempelvis för ström.

## NORSK

### Ställa in koder

(Exempel: Du vill ställa in ONE FOR ALL -fjärrkontrollen för din tv)

- Hitta koden för din apparat (t.ex. **Accent Television**) i kodlistan. Koderna är angivna per apparattyp och märke. De vanligaste koderna står först. Se till att din TV är påslagen (inte på stand-by).
- Tryck in och håll nere knappen **SETUP** tills den röda LED under knappen **POWER** blinkar två gånger (den röda LEDen kommer att blinka en gång och sedan två gånger).
- För in din **fysiffiga apparatkod** med hjälp av nummernapparna (t.ex. **Accent kod 0037**). Den röda LED-knappen kommer att blinka två gånger för att bekräfta att koden har sparats.
- Sikta nu med din **ONE FOR ALL** på apparaten och tryck på **AV**-knappen. Om apparaten stängs av är din **ONE FOR ALL** klar att användas. Om din apparat inte svarar, följ steg 1 – 5 med varje kod som finns upptagen för ditt märke.

Om ingen av koderna som finns upptagna för ditt märke styr din apparat ELLER om ditt märke inte finns med alls, prova Sökmetoden.

## Sökmetoden

Sökmetoden gör det möjligt för dig att hitta koden till din apparat genom att söka igenom alla koder som finns i minnet till din **ONE FOR ALL**. Sökmetoden kan också användas om ditt märke inte finns med alls.

- Se till att din TV är påslagen (inte på stand-by).
- Tryck in och håll nere knappen **SETUP** tills den röda LED under knappen **POWER** blinkar två gånger (den röda LEDen kommer att blinka en gång och sedan två gånger).
- Tryck **9 9 1**. Den röda LEDen kommer att blinka två gånger.
- Därefter trycker du på **POWER**.
- Rikta **ONE FOR ALL** mot din TV. Tryck nu **Channel +** igen och igen tills din TV stängs av (varje gång du trycker på knappen **Channel +** kommer **ONE FOR ALL** att skicka ut en **POWER** signal från nästa kod som finns lagrad i minnet). Du kan behöva trycka på den här knappen många gånger (upp till 150 gånger) så var tålmodig.
- Så snart som din TV stängs av tryck på knappen **SETUP** för att lagra koden.

## Oppæring

Du kan programmera universalfjärrkontrollen med velfri funktion från en annan fungerande fjernkontroll. För att göra detta ska du först se till att du har alla originalfjärrkontrollerna nära till hands och att de har batterier i. För att programmera funktionerna ska originalfjärrkontrollen vara omkring 3 cm från OFA-fjärrkontrollen och riktas mot den så som visas nedan:



- Tryck in och håll nere knappen **SETUP** tills den röda LED under knappen **POWER** blinkar två gånger (den röda LEDen kommer att blinka en gång och sedan två gånger).
- Tryck på **9 7 5**.
- Tryck på och släpp tangenten du vill programmera en funktion till (exempelvis TV-ström tangenten) – Den röda lysdioden blinkar oavbrutet.
- Tryck på och släpp överensstämmande tangent på originalfjärrkontrollen, exempelvis för ström.

## NORSK

### Ställa in koder

(Exempel: Du vill ställa in ONE FOR ALL -fjärrkontrollen för din tv)

- Hitta koden för din apparat (t.ex. **Accent Television**) i kodlistan. Koderna är angivna per apparattyp och märke. De vanligaste koderna står först. Se till att din TV är påslagen (inte på stand-by).
- Tryck in och håll nere knappen **SETUP** tills den röda LED under knappen **POWER** blinkar två gånger (den röda LEDen kommer att blinka en gång och sedan två gånger).
- För in din **fysiffiga apparatkod** med hjälp av nummernapparna (t.ex. **Accent kod 0037**). Den röda LED-knappen kommer att blinka två gånger för att bekräfta att koden har sparats.
- Sikta nu med din **ONE FOR ALL** på apparaten och tryck på **AV**-knappen. Om apparaten stängs av är din **ONE FOR ALL** klar att användas. Om din apparat inte svarar, följ steg 1 – 5 med varje kod som finns upptagen för ditt märke.

Om ingen av koderna som finns upptagna för ditt märke styr din apparat ELLER om ditt märke inte finns med alls, prova Sökmetoden.

## Sökmetoden

Sökmetoden gör det möjligt för dig att hitta koden till din apparat genom att söka igenom alla koder som finns i minnet till din **ONE FOR ALL**. Sökmetoden kan också användas om ditt märke inte finns med alls.

- Se till att din TV är påslagen (inte på stand-by).
- Tryck in och håll nere knappen **SETUP** tills den röda LED under knappen **POWER** blinkar två gånger (den röda LEDen kommer att blinka en gång och sedan två gånger).
- Tryck **9 9 1**. Den röda LEDen kommer att blinka två gånger.
- Därefter trycker du på **POWER**.
- Rikta **ONE FOR ALL** mot din TV. Tryck nu **Channel +** igen och igen tills din TV stängs av (varje gång du trycker på knappen **Channel +** kommer **ONE FOR ALL** att skicka ut en **POWER** signal från nästa kod som finns lagrad i minnet). Du kan behöva trycka på den här knappen många gånger (upp till 150 gånger) så var tålmodig.
- Så snart som din TV stängs av tryck på knappen **SETUP** för att lagra koden.

## Programmering

Du kan programmera universalfjärrkontrollen med velfri funktion från en annan fungerande fjernkontroll. För att göra detta ska du först se till att du har alla originalfjärrkontrollerna nära till hands och att de har batterier i. För att programmera funktionerna ska originalfjärrkontrollen vara omkring 3 cm från OFA-fjärrkontrollen och riktas mot den så som visas nedan:



- Tryck in och håll nere knappen **SETUP** tills den röda LED under knappen **POWER** blinkar två gånger (den röda LEDen kommer att blinka en gång och sedan två gånger).
- Tryck på **9 7 5**.
- Tryck på och släpp tangenten du vill programmera en funktion till (exempelvis TV-ström tangenten) – Den röda lysdioden blinkar oavbrutet.
- Tryck på och släpp överensstämmande tangent på originalfjärrkontrollen, exempelvis för ström.

## NORSK

### Ställa in koder

(Exempel: Du vill ställa in ONE FOR ALL -fjärrkontrollen för din tv)

- Hitta koden för din apparat (t.ex. **Accent Television**) i kodlistan. Koderna är angivna per apparattyp och märke. De vanligaste koderna står först. Se till att din TV är påslagen (inte på stand-by).
- Tryck in och håll nere knappen **SETUP** tills den röda LED under knappen **POWER** blinkar två gånger (den röda LEDen kommer att blinka en gång och sedan två gånger).
- För in din **fysiffiga apparatkod** med hjälp av nummernapparna (t.ex. **Accent kod 0037**). Den röda LED-knappen kommer att blinka två gånger för att bekräfta att koden har sparats.
- Sikta nu med din **ONE FOR ALL** på apparaten och tryck på **AV**-knappen. Om apparaten stängs av är din **ONE FOR ALL** klar att användas. Om din apparat inte svarar, följ steg 1 – 5 med varje kod som finns upptagen för ditt märke.

Om ingen av koderna som finns upptagna för ditt märke styr din apparat ELLER om ditt märke inte finns med alls, prova Sökmetoden.

## Sökmetoden

Sökmetoden gör det möjligt för dig att hitta koden till din apparat genom att söka igenom alla koder som finns i minnet till din **ONE FOR ALL**. Sökmetoden kan också användas om ditt märke inte finns med alls.

- Se till att din TV är påslagen (inte på stand-by).
- Tryck in och håll nere knappen **SETUP** tills den röda LED under knappen **POWER** blinkar två gånger (den röda LEDen kommer att blinka en gång och sedan två gånger).
- Tryck **9 9 1**. Den röda LEDen kommer att blinka två gånger.
- Därefter trycker du på **POWER**.
- Rikta **ONE FOR ALL** mot din TV. Tryck nu **Channel +** igen och igen tills din TV stängs av (varje gång du trycker på knappen **Channel +** kommer **ONE FOR ALL** att skicka ut en **POWER** signal från nästa kod som finns lagrad i minnet). Du kan behöva trycka på den här knappen många gånger (upp till 150 gånger) så var tålmodig.
- Så snart som din TV stängs av tryck på knappen **SETUP** för att lagra koden.

## Programmering

Du kan programmera universalfjärrkontrollen med velfri funktion från en annan fungerande fjernkontroll. För att göra detta ska du först se till att du har alla originalfjärrkontrollerna nära till hands och att de har batterier i. För att programmera funktionerna ska originalfjärrkontrollen vara omkring 3 cm från OFA-fjärrkontrollen och riktas mot den så som visas nedan:



- Tryck in och håll nere knappen **SETUP** tills den röda LED under knappen **POWER** blinkar två gånger (den röda LEDen kommer att blinka en gång och sedan två gånger).
- Tryck på **9 7 5**.
- Tryck på och släpp tangenten du vill programmera en funktion till (exempelvis TV-ström tangenten) – Den röda lysdioden blinkar oavbrutet.
- Tryck på och släpp överensstämmande tangent på originalfjärrkontrollen, exempelvis för ström.

## NORSK

### Ställa in koder

(Exempel: Du vill ställa in ONE FOR ALL -fjärrkontrollen för din tv)

- Hitta koden för din apparat (t.ex. **Accent Television**) i kodlistan. Koderna är angivna per apparattyp och märke. De vanligaste koderna står först. Se till att din TV är påslagen (inte på stand-by).
- Tryck in och håll nere knappen **SETUP** tills den röda LED under knappen **POWER** blink

## SUOMI

### Koodien määrittäminen

(Esimerkki: ONE FOR ALL -OHJAIN määrittäminen televisiota varten)

1. Etsi laitteen (esim. Accent-televisio) nelinumeroinen koodi koodilisteltosta. Koodit on luettelo laitteen tyyppiin ja tuotemerkin mukaan. Suosituin koodi on luetteloissa ensimmäisenä. Varmista, että laite on käynnissä (ei valmiustilassa). Jos laitteesta tuotemerkkiä ei ole luetteloissa, kokeile koodia. Varmista, että laite on käynnissä. Jos se ei ole, käynnistä manuaalisesti.
2. Pidä **SETUP** -näppäintä painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti).
3. Anna laitteen nelinumeroinen koodi numeropainikkeilla (esim. TV - Accent -koodi 0037). Punainen merkkivalo sammuu. Jos punainen merkkivalo vilkkuu, numero on väärä.
4. Osoita seuraavaksi ONE FOR ALL -OHJAIMELLA laitetta ja paina **POWER**-painiketta. Jos laite sammuu, ONE LE -OHJAIN on valmis ohjaamaan laitetta. Jos laite ei sammua, kokeile seuraavaa tuotemerkin kohdalle merkittyä koodia.

Jos mikään tuotemerkin koodista ei toimi, kokeile koodia. Koodihaun voi toimia myös silloin, jos tuotemerkkiä ei ole luetteloissa ollenkaan.

## Hakumenetelmä

Hakumenetelmällä pystyt helposti löytämään laitteiden koodin kokeilemalla kaikki ONE FOR ALL -kaukosäätimen muistiin tallennettuja laitekoodia. Hakumenetelmä saattaa toimia, vaikka laitteesta merkkiä ei ole ollenkaan luetteloissa.

1. Varmista, että laite on käynnissä. Jos se ei ole, käynnistä manuaalisesti.
2. Pidä **SETUP** -näppäintä painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti).
3. Näppäile numerosarja **9 9 1**. Punainen valo välähtää kahdesti.
4. Paina virtanäppäintä.
5. Suuntaa ONE FOR ALL -televisiotsäköhti. Painele **CH+** -näppäintä toistuvasti kunnes television virta kytketty pois päältä (ONE FOR ALL lähettää jokaisella painalluksella uutta koodia vastaavan virranlyöntisignaalin). Saatat joutua painelemaan näppäintä useita kertoja (enimmillään 150 kertaa), joten ole kärsivällinen toimenpiteen suhteen.
6. Paina **SETUP** -näppäintä heti television sammuttua koodin tallentamiseksi.

## Oppiminen

One For All -kaukosäädin voi oppia mikä tahansa toisen toimivan kaukosäätimen toiminnon. Todellakin näin yksinkertainen, että kaikki alkuperäiset kaukosäätimet ovat essillä ja niissä on toimivat paristot. Toimintojen oppiminen edellyttää, että alkuperäisen kaukosäädin on noin 3 cm:n etäisyydellä OFA-kaukosäätimestä ja osoittaa sitä kohden kuten kuvassa:



1. Pidä **SETUP** -näppäintä painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti).
2. Paina **9 7 5**.
3. Paina kaukosäätimen painiketta, jolle haluat opettaa toiminnon, esimerkiksi television virta -painiketta) - Punainen merkkivalo vilkkuu jatkuvasti.

## SUOMI

4. Paina alas ja vapauta vastaava painike alkuperäisellä kaukosäätimellä, esimerkiksi virtapainike.
5. Punainen merkkivalo vilkkuu kahdesti sen merkiksi, että painike on opittu oikein.
6. Toista vaiheet 3 ja 4 jokaiselle opittavalle painikkeelle. Muista, että voit opettaa useista kaukosäätimistä mutta vain yhden toiminnon painiketta kohden.
7. Kun olet opettanut säätimelle kaikki tarvittavat toiminnot, pidä **SETUP**-painiketta painettuna, kunnes punainen merkkivalo välähtää kahdesti.

- Jos punainen merkkivalo näyttää yhden pitkän välähdysksen vaiheessa 5, toimintoa ei ole opittu oikein. Yritä uudelleen alkaen vaiheesta 3.
- Jos yksi tai useampi painike ei toimi oikein asettamisen jälkeen, voit palata oppimislaitan koska tahansa toistamalla menettely vaiheesta 1.

### Opitun toiminnon poistaminen ja alkuperäisen toiminnon palauttaminen.

1. Pidä **SETUP** -näppäintä painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti).
2. Paina **9 7 6**.
3. Paina poistettavaa painiketta (esim. punaista) kahdesti.

## Ελληνικά

### Ρύθμιση κωδικού

(Παράδειγμα: Για να ρυθμίσετε το THΛΑΞΕΡΕΤΗΡΙΟ ONE FOR ALL για τη δική σας τηλεόραση)

## ΕΚΜΑΘΗΣΗ

Το τηλεχειριστήριο σας One For All μπορεί να μάθει οποιαδήποτε λειτουργία από ένα άλλο τηλεχειριστήριο που λειτουργεί. Για να το κάνετε αυτό, βεβαιωθείτε καταρχάς ότι έχετε διαθέσιμα όλα τα αρχικά τηλεχειριστήρια και ότι έχουν τοποθετημένες μπαταρίες που λειτουργούν. Για την εκμάθηση, το αρχικό τηλεχειριστήριο πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση 3 cm από το τηλεχειριστήριο OFA, κοιτώντας το ένα το άλλο, όπως απεικονίζεται παρακάτω:



1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SETUP** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κίτρινο LED κάτω από το πλήκτρο POWER (το κίτρινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, κι έπειτα δύο φορές).
2. Πατήστε **9 7 5**.
3. Πατήστε κι αφήστε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να γίνει εκμάθηση μιας λειτουργίας (για παράδειγμα το πλήκτρο τροφοβοήθιας TV) - Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει δύο φορές.

## Ελληνικά

1. Εντοπίστε τον τετραψήφιο κωδικό συσκευής για τη δική σας συσκευή (π.χ. τηλεόραση Accent) στον κατάλογο κωδικών. Οι κωδικοί αναφέρονται κατά τύπο συσκευής και επαναλαμβανόμενος. Ο πιο δημοφιλής κωδικός χρησιμοποιείται πρώτος. Βεβαιωθείτε ότι η δική σας συσκευή είναι ενεργοποιημένη (όχι σε κατάσταση αναμονής). Εάν η επωνυμία της δικής σας συσκευής δεν υπάρχει στον κατάλογο, παρακολουθεί δοκιμάστε να κάνετε Αναζήτηση κωδικών. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη. Αν δεν είναι, ενεργοποιήστε την με το χέρι.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SETUP** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κίτρινο LED κάτω από το πλήκτρο POWER (το κίτρινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, κι έπειτα δύο φορές).
3. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό της δικής σας συσκευής χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα (π.χ. κωδικός TV - Accent 0037). Η κόκκινη λυχνία LED θα σβήσει. Αν η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήσει, ο αριθμός είναι λανθασμένος.
4. Τώρα, σπρώξτε το THΛΑΞΕΡΕΤΗΡΙΟ ONE FOR ALL προς τη συσκευή σας και πατήστε το πλήκτρο **POWER**. Αν η συσκευή σας απενεργοποιηθεί, το THΛΑΞΕΡΕΤΗΡΙΟ ONE FOR ALL είναι έτοιμο να χειριστεί τη συσκευή σας. Αν η συσκευή δεν απενεργοποιηθεί, αλλά χρησιμοποιήσει τον δεύτερο κωδικό που αναφέρεται στον κατάλογο για τη δική σας μάρκα.

### Ορίων τον τριτοψήφιο κωδικό της δικής σας συσκευής χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα (π.χ. κωδικός TV - Accent 0037). Η κόκκινη λυχνία LED θα σβήσει. Αν η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήσει, ο αριθμός είναι λανθασμένος.

## Μέθοδος Αναζήτησης

Η Μέθοδος Αναζήτησης σας επιτρέπει να βρείτε τον κώδικα για τη συσκευή σας αναχνώνοντας όλους τους κωδικούς που περιέχονται στη μνήμη του ONE FOR ALL. Η Μέθοδος Αναζήτησης μπορεί επίσης να βοηθήσει αν η μάρκα της συσκευής σας δεν αναγράφεται καθόλου.

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιη (όχι σε κατάσταση αναμονής).
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SETUP** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κίτρινο LED κάτω από το πλήκτρο POWER (το κίτρινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, κι έπειτα δύο φορές).
3. Πατήστε **9 9 1**. Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει δύο φορές.
4. Παιέστε, πατήστε **POWER**.
5. Σπρώξτε το ONE FOR ALL προς την τηλεόραση σας. Τώρα πατήστε **Channel +** (ανά και έανά, μέχρι να σβήσει η τηλεόραση σας κάθε φορά που πατήτε το πλήκτρο Channel + το ONE FOR ALL θα στείλει ένα σήμα POWER από τον επόμενο κώδικα που περιέχεται στη μνήμη), τους χρειάζεαι να πατήσετε αυτό το πλήκτρο πολλές φορές (έως 150 φορές) γι' αυτό να έχετε υπομονή.
6. Μόλις σβήσει η τηλεόραση σας, πατήστε το πλήκτρο **SETUP** για να αποθηκεύσετε τον κώδικα.

## Ελληνικά

Το τηλεχειριστήριο σας One For All μπορεί να μάθει οποιαδήποτε λειτουργία από ένα άλλο τηλεχειριστήριο που λειτουργεί. Για να το κάνετε αυτό, βεβαιωθείτε καταρχάς ότι έχετε διαθέσιμα όλα τα αρχικά τηλεχειριστήρια και ότι έχουν τοποθετημένες μπαταρίες που λειτουργούν. Για την εκμάθηση, το αρχικό τηλεχειριστήριο πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση 3 cm από το τηλεχειριστήριο OFA, κοιτώντας το ένα το άλλο, όπως απεικονίζεται παρακάτω:



1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SETUP** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κίτρινο LED κάτω από το πλήκτρο POWER (το κίτρινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, κι έπειτα δύο φορές).
2. Πατήστε **9 7 5**.
3. Πατήστε κι αφήστε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να γίνει εκμάθηση μιας λειτουργίας (για παράδειγμα το πλήκτρο τροφοβοήθιας TV) - Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει δύο φορές.

## Ελληνικά

4. Πατήστε και αφήστε το αντίστοιχο πλήκτρο στο αρχικό τηλεχειριστήριο, για παράδειγμα το πλήκτρο τροφοβοήθιας.
5. Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει δύο φορές για να επισμανθεί ότι η εκμάθηση του πλήκτρου έγινε σωστά.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για κάθε πλήκτρο στο οποίο θέλετε να γίνει εκμάθηση - μην ξεχνάτε ότι η εκμάθηση είναι δυνατή από πολλά τηλεχειριστήρια, αλλά είναι δυνατή με μόνο λειτουργία ανά πλήκτρο.
7. Από ολοκληρώσετε την εκμάθηση όλων πλήκτρων χρειάζεστε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SETUP** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED.

### Τρόπος διαγραφής μιας λειτουργίας που έχει προκύψει από εκμάθηση, ώστε να επανέλθει η αρχική λειτουργία.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SETUP** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κίτρινο LED κάτω από το πλήκτρο POWER (το κίτρινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, κι έπειτα δύο φορές).
2. Πατήστε **9 7 6**.
3. Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο που θέλετε να διαγραφεί (π.χ. το κόκκινο).

## Русский

### Настройка кодов

(Пример: Как настроить ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ONE FOR ALL для вашего телевизора)

## Русский

### Метод поиска

С помощью метода поиска можно найти нужный код для устройства, проанализировав все коды, содержащиеся в памяти универсального пульта ONE FOR ALL. Этот метод поиска также можно использовать, если производитель устройства отсутствует в списке.



1. Включите телевизор (он не должен находиться в режиме ожидания).
2. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз а затем два раза).
3. Нажмите **9 9 1**. Красный индикатор мигнет два раза.
4. Затем нажмите кнопку **POWER** (Питание).
5. Нажмите универсальный пульт ONE FOR ALL на телевизор. Теперь нажимайте кнопку Channel + (Канал +) до тех пор, пока телевизор не выключится (при каждом нажатии кнопки Channel + универсальный пульт ONE FOR ALL посылает на телевизор сигнал выключения, соответствующий следующему коду, содержащемуся в памяти). Возможно, вам придется нажать кнопку много раз (до 150 раз), поэтому наберитесь терпения.
6. При выключении телевизора необходимо нажать кнопку **SETUP**, чтобы сохранить этот код.

## Русский

### Настройка кодов

(Пример: Как настроить ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ONE FOR ALL для вашего телевизора)

1. Найдите код вашего устройства (например, Accent Television) в списке кодов. Коды указываются в соответствии с типами устройств и их марками. Первые указаны наиболее известные марки. Убедитесь, что ваше устройство включено (не в режиме ожидания), указывается в
2. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз а затем два раза).
3. Введите четырехзначный код устройства с помощью цифровых кнопок (например, код для Accent - **0037**). Красный индикатор мигнет два раза в подтверждение того, что код запомнен.
4. Нажмите универсальный пульт ONE FOR ALL на устройство и нажмите **OFF (ВЫКЛ.)**. Если устройство выключится, пульт ONE FOR ALL готов к работе. Если устройство не отвечает, выполните шаги 1-5 каждый из кодов, приведенных для вашей марки.


### Как удалить обученную функцию и вернуть первоначальную?

1. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз а затем два раза).
2. Нажмите **9 7 6**.
3. Дважды нажмите клавишу, функцию которой требуется удалить (например, красную).

## Русский

### Настройка Функций

Пульт One For All может выполнять все функции любых других пультов ДУ. Благодаря быстрой и простой однокнопочной настройке вы сможете управлять одним или несколькими домашними развлекательными устройствами. Для этого сначала убедитесь в том, что у вас есть все оригинальные пульты ДУ и что все они оснащены рабочими батареями. Для настройки функций оригинальный пульт ДУ должен находиться на расстоянии приблизительно три сантиметра от пульта ДУ OFA и быть направленным на этот пульт, как показано ниже.



1. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз а затем два раза).
2. Нажмите **9 7 5**.
3. Нажмите и отпустите кнопку, для которой вы хотите настроить функцию, например кнопку питания телевизора. — красный светодиодный индикатор будет мигать непрерывно.

## Türkçe

### Kod Kurulumu

(Örnek: Televizyonunuzun ONE FOR ALL kumandanız kurmak için)

1. Kod listesinde cihazınızın kodunu bulun (ör. Accent Television). Kodlar, cihaz türüne ve markaya göre listelenmiştir. En popüler kodlar, ilk sırada belirtilmiştir. Cihazınızın açık olduğundan emin olun (bekleme modunda değil).
2. POWER tuşunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönmeye kadar (kırmızı LED bir kez yanıp sönecek, sonra iki kez yanıp sönecektir) **SETUP** tuşuna basın ve basılı tutun.
3. **Numara tuşlarını kullanarak dört basamaklı** cihaz kodunuza (ör. Accent kodu **0037**) girin. Kırmızı LED, kodun kaydedildiğini onaylamak için iki kez yanıp söner.
4. **Şimdi ONE FOR ALL'ü cihazınıza doğrultun ve OFF'a basın.** Cihazınız kapanırsa, ONE FOR ALL, cihazınız çalıştırma hazırdır. Cihazınız yanıt vermezse, markanız için listenelen her kod için 1-5. adımıları uygulayın.

### Orijinal işlevi elde etmek için ezberletilmiş bir işlev nasil silinir?

1. POWER tuşunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönmeye kadar (kırmızı LED bir kez yanıp sönecek, sonra iki kez yanıp sönecektir) **SETUP** tuşuna basın ve basılı tutun.
2. **9 7 6**'e basın.
3. Silinecek tuşa (örn. kırmızı) iki kez basın.

## Türkçe

### Kod Arama

Arama Yöntemi, ONE FOR ALL'ün hafızasında bulunan tüm kodları tarayarak cihazınız için doğru kodu bulmanızı sağlar. Arama Yöntemi, markanız listede olmadığında da işe yarar.



1. Televizyonunuzu açın (bekleme modunda değil)
2. POWER tuşunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönmeye kadar (kırmızı LED bir kez yanıp sönecek, sonra iki kez yanıp sönecektir) **SETUP** tuşuna basın ve basılı tutun.
3. **9 9 1** tuşlarına basın. Kırmızı LED, iki kez yanıp söner.
4. Daha sonra **POWER**'a basın.
5. ONE FOR ALL Televizyonunuzu doğrultun. Televizyonunuz kapanırsa kodlar tekrar tekrar **CH+** tuşuna basın (**CH+** tuşuna her basmanızda ONE FOR ALL, hafızadaki bir sonraki kodu kullanarak cihazı POWER sinyali gönderilecektir). Bu tuşa çok fazla kez basmanız gerekebileceğinden (150 kez kadar), lütfen sabırlı olun.
6. Televizyonunuz kapanır kapanmaz, kodu kaydetmek için **SETUP** tuşuna basın.

## Öğrenme

One For All uzaktan kumandanız çalışın herhangi bir uzaktan kumandanın tüm fonksiyonlarını öğrenebilir. Bunu yapmaki için önce tüm orijinal uzaktan kumandanların hazır olduğundan ve içlerinde çalışın piller olduğundan emin olun. Fonksiyonları öğrenmek için orijinal uzaktan kumandanlar OFA uzaktan kumandanın yaklaşık 3 cm mesafede aşağıda gösterilen şekilde bir batiriye bakmalıdır:

## Türkçe

### Kod Kurulumu

(Örnek: Televizyonunuzun ONE FOR ALL kumandanız kurmak için)

1. Kod listesinde cihazınızın kodunu bulun (ör. Accent Television). Kodlar, cihaz türüne ve markaya göre listelenmiştir. En popüler kodlar, ilk sırada belirtilmiştir. Cihazınızın açık olduğundan emin olun (bekleme modunda değil).
2. POWER tuşunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönmeye kadar (kırmızı LED bir kez yanıp sönecek, sonra iki kez yanıp sönecektir) **SETUP** tuşuna basın ve basılı tutun.
3. **Numara tuşlarını kullanarak dört basamaklı** cihaz kodunuza (ör. Accent kodu **0037**) girin. Kırmızı LED, kodun kaydedildiğini onaylamak için iki kez yanıp söner.
4. **Şimdi ONE FOR ALL'ü cihazınıza doğrultun ve OFF'a basın.** Cihazınız kapanırsa, ONE FOR ALL, cihazınız çalıştırma hazırdır. Cihazınız yanıt vermezse, markanız için listenelen her kod için 1-5. adımıları uygulayın.

### Orijinal işlevi elde etmek için ezberletilmiş bir işlev nasil silinir?

1. POWER tuşunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönmeye kadar (kırmızı LED bir kez yanıp sönecek, sonra iki kez yanıp sönecektir) **SETUP** tuşuna basın ve basılı tutun.
2. **9 7 6**'e basın.
3. Silinecek tuşa (örn. kırmızı) iki kez basın.

## Türkçe

### Kod Kurulumu

(Örnek: Televizyonunuzun ONE FOR ALL kumandanız kurmak için)

Arama Yöntemi, ONE FOR ALL'ün hafızasında bulunan tüm kodları tarayarak cihazınız için doğru kodu bulmanızı sağlar. Arama Yöntemi, markanız listede olmadığında da işe yarar.



1. Televizyonunuzu açın (bekleme modunda değil)
2. POWER tuşunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönmeye kadar (kırmızı LED bir kez yanıp sönecek, sonra iki kez yanıp sönecektir) **SETUP** tuşuna basın ve basılı tutun.
3. **9 9 1** tuşlarına basın. Kırmızı LED, iki kez yanıp söner.
4. Daha sonra **POWER**'a basın.
5. ONE FOR ALL Televizyonunuzu doğrultun. Televizyonunuz kapanırsa kodlar tekrar tekrar **CH+** tuşuna basın (**CH+** tuşuna her basmanızda ONE FOR ALL, hafızadaki bir sonraki kodu kullanarak cihazı POWER sinyali gönderilecektir). Bu tuşa çok fazla kez basmanız gerekebileceğinden (150 kez kadar), lütfen sabırlı olun.
6. Televizyonunuz kapanır kapanmaz, kodu kaydetmek için **SETUP** tuşuna basın.

## Öğrenme

One For All uzaktan kumandanız çalışın herhangi bir uzaktan kumandanın tüm fonksiyonlarını öğrenebilir. Bunu yapmaki için önce tüm orijinal uzaktan kumandanların hazır olduğundan ve içlerinde çalışın piller olduğundan emin olun. Fonksiyonları öğrenmek için orijinal uzaktan kumandanlar OFA uzaktan kumandanın yaklaşık 3 cm mesafede aşağıda gösterilen şekilde bir batiriye bakmalıdır:

## Polski

### Ustawianie kodu

(Przykład: Sposób ustawienia pilota ONE FOR ALL do obsługi telewizora)

1. Znajdź kod dla swojego urządzenia (np. telewizor Accent) w liście kodów. Kody wymienione są według typu urządzenia i marki. Najbardziej znane kody znajdują się na początku listy. Upewnij się, że twoje urządzenie jest włączone (nie w trybie czuwania).
2. Przyśnij i przytrzymaj klawisz **SETUP**, do momentu dwukrotnego mrugnienia czerwonej diody znajdującej się poniżej przycisku POWER (czerwona dioda LED błysnie raz, a potem dwa razy).
3. Wprowadź swój czterocyfrowy kod za pomocą klawiszy numerycznych (np. kod Accent **0037**). Czerwona dioda mignie dwa razy, aby potwierdzić, że kod został wprowadzony.
4. Teraz skieruj pilota ONE FOR ALL na urządzenie i nacij przycisk **wyłączenia OFF**. Jeżeli urządzenie wyłączy się, pilot ONE FOR ALL jest gotowy do obsługi danego urządzenia. Jeżeli twoje urządzenie nie odpowiada, wykonaj kroki 1-5, używając każdego kodu podanego dla posiadanej przez ciebie marki urządzenia.

### Ustawienie kodu

1. Włącz telewizor (nie w trybie czuwania).
2. Przyśnij i przytrzymaj klawisz **SETUP**, do momentu dwukrotnego mrugnienia czerwonej diody znajdującej się poniżej przycisku POWER (czerwona dioda LED błysnie raz, a potem dwa razy).
3. Przyśnij **9 9 1**. Czerwona dioda LED błysnie dwukrotnie.
4. Następnie przyśnij **POWER**.
5. Skieruj ONE FOR ALL w stronę swojego telewizora. Teraz przyśnij **CH+**, aż twój telewizor wyłączy się (za każdym razem, kiedy przyściszasz klawisz CH+, ONE FOR ALL wysyła sygnał POWER z następnego kodu zapisanego w pamięci). Będzieś musiał przyścisnąć ten klawisz wiele razy (nawet do 150 razy) bądź, więc cierpliwy.
6. Jak tylko twój telewizor się wyłączy, przyśnij klawisz **SETUP**, aby zapisać kod.

## Polski

### Ustawianie kodu

(Przykład: Sposób ustawienia pilota ONE FOR ALL do obsługi telewizora)

Metoda wyszukiwania umożliwi Ci znalezienie kodu dla urządzenia przez przekszkowanie wszystkich kodów zapisanych w pamięci ONE FOR ALL. Metoda szukania może także okazać się skuteczna, jeżeli marka twojego urządzenia nie znajduje się na liście.



1. Włącz telewizor (nie w trybie czuwania).
2. Przyśnij i przytrzymaj klawisz **SETUP**, do momentu dwukrotnego mrugnienia czerwonej diody znajdującej się poniżej przycisku POWER (czerwona dioda LED błysnie raz, a potem dwa razy).
3. Przyśnij **9 9 1**. Czerwona dioda LED błysnie dwukrotnie.
4. Następnie przyśnij **POWER**.
5. Skieruj ONE FOR ALL w stronę swojego telewizora. Teraz przyśnij **CH+**, aż twój telewizor wyłączy się (za każdym razem, kiedy przyściszasz klawisz CH+, ONE FOR ALL wysyła sygnał POWER z następnego kodu zapisanego w pamięci). Będzieś musiał przyścisnąć ten klawisz wiele razy (nawet do 150 razy) bądź, więc cierpliwy.
6. Jak tylko twój telewizor się wyłączy, przyśnij klawisz **SETUP**, aby zapisać kod.

## Uczenie

Pilot One For All może nauczyć się dowolnej funkcji realizowanej przez oryginalny pilot. Na pilocie lub panelu przednim. Aby to zrobić, najpierw upewnij się, że masz wszystkie oryginalne piloty oraz że są w nich sprawne baterie. Aby nauczyć pilot wybranej funkcji, ustaw oryginalny pilot do urządzenia ok. 3 cm od pilota One For All tak, jak to pokazano na ilustracji.

## Polski

### Ustawianie kodu

(Przykład: Sposób ustawienia pilota ONE FOR ALL do obsługi telewizora)

1. Znajdź kod dla swojego urządzenia (np. telewizor Accent) w liście kodów. Kody wymienione są według typu urządzenia i marki. Najbardziej znane kody znajdują się na początku listy. Upewnij się, że twoje urządzenie jest włączone (nie w trybie czuwania).
2. Przyśnij i przytrzymaj klawisz **SETUP**, do momentu dwukrotnego mrugnienia czerwonej diody znajdującej się poniżej przycisku POWER (czerwona dioda LED błysnie raz, a potem dwa razy).
3. Wprowadź swój czterocyfrowy kod za pomocą klawiszy numerycznych (np. kod Accent **0037**). Czerwona dioda mignie dwa razy, aby potwierdzić, że kod został wprowadzony.
4. Teraz skieruj pilota ONE FOR ALL na urządzenie i nacij przycisk **wyłączenia OFF**. Jeżeli urządzenie wyłączy się, pilot ONE FOR ALL jest gotowy do obsługi danego urządzenia. Jeżeli twoje urządzenie nie odpowiada, wykonaj kroki 1-5, używając każdego kodu podanego dla posiadanej przez ciebie marki urządzenia.

### Ustawienie kodu

1. Włącz telewizor (nie w trybie czuwania).
2. Przyśnij i przytrzymaj klawisz **SETUP**, do momentu dwukrotnego mrugnienia czerwonej diody znajdującej się poniżej przycisku POWER (czerwona dioda LED błysnie raz, a potem dwa razy).
3. Przyśnij **9 9 1**. Czerwona dioda LED błysnie dwukrotnie.
4. Następnie przyśnij **POWER**.
5. Skieruj ONE FOR ALL w stronę swojego telewizora. Teraz przyśnij **CH+**, aż twój telewizor wyłączy się (za każdym razem, kiedy przyściszasz klawisz CH+, ONE FOR ALL wysyła sygnał POWER z następnego kodu zapisanego w pamięci). Będzieś musiał przyścisnąć ten klawisz wiele razy (nawet do 150 razy) bądź, więc cierpliwy.
6. Jak tylko twój telewizor się wyłączy, przyśnij klawisz **SETUP**, aby zapisać kod.

## Polski

### Ustawianie kodu

(Przykład: Sposób ustawienia pilota ONE FOR ALL do obsługi telewizora)

Metoda wyszukiwania umożliwi Ci znalezienie kodu dla urządzenia przez przekszkowanie wszystkich kodów zapisanych w pamięci ONE FOR ALL. Metoda szukania może także okazać się skuteczna, jeżeli marka twojego urządzenia nie znajduje się na liście.



1. Włącz telewizor (nie w trybie czuwania).
2. Przyśnij i przytrzymaj klawisz **SETUP**, do momentu dwukrotnego mrugnienia czerwonej diody znajdującej się poniżej przycisku POWER (czerwona dioda LED błysnie raz, a potem dwa razy).
3. Przyśnij **9 9 1**. Czerwona dioda LED błysnie dwukrotnie.
4. Następnie przyśnij **POWER**.
5. Skieruj ONE FOR ALL w stronę swojego telewizora. Teraz przyśnij **CH+**, aż twój telewizor wyłączy się (za każdym razem, kiedy przyściszasz klawisz CH+, ONE FOR ALL wysyła sygnał POWER z następnego kodu zapisanego w pamięci). Będzieś musiał przyścisnąć ten klawisz wiele razy (nawet do 150 razy) bądź, więc cierpliwy.
6. Jak tylko twój telewizor się wyłączy, przyśnij klawisz **SETUP**, aby zapisać kod.

## Uczenie

Pilot One For All może nauczyć się dowolnej funkcji realizowanej przez oryginalny pilot. Na pilocie lub panelu przednim. Aby to zrobić, najpierw upewnij się, że masz wszystkie oryginalne piloty oraz że są w nich sprawne baterie. Aby nauczyć pilot wybranej funkcji, ustaw oryginalny pilot do urządzenia ok. 3 cm od pilota One For All tak, jak to pokazano na ilustracji.

## Polski

## MAGYAR

### Code Set up

(Példa: a ONE FOR ALL TÁVVEZÉRLŐ beállítása televízióhoz)

- Keresse meg készüléke (pl. Accent televízió) kódját a kódlistánban. A lista a készülékek típusa és márkája alapján van összeállítva. A leggyakoribb kód áll legelől. Kapsolja be a készüléket (ne készenléti üzemmódban legyen).
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, míg a BE-KI gomb alatt LED ketszer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Adja meg a készülék négyjegyű kódját a **sztandard gombok segítségével** (pl. a **0037**-os Accent-kódot). A piros LED két villanással jelzi a kód mentését.
- Irányítsa a ONE FOR ALL távvezérlőt a készülék felé, és nyomja meg az OFF gombot.** Ha a készülék kikapcsol, a ONE FOR ALL készen áll a vezérlésére. Ha a készülék nem reagál, hajtsa végre az 1–5.

lépést az adott márkánál feltüntetett további kódokkal. Ha a márká mellett szereplő egyik kód sem felel meg, VAGY ha az adott márká nem szerepel a listán, akkor próbálja ki kódkeresést.


## Kódkereső

A kódkeresés funkció segítségével a ONE FOR ALL memóriájában szereplő összes kód végigfuttatásával megkeresheti a készülékek megfelelő kódját. Ez a funkció akkor is használható, ha az adott márká nem szerepel a listán.

- Kapcsolja be a televíziókészülék (ne készenléti üzemmódban legyen).
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, míg a BE-KI gomb alatt LED ketszer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Nyomja meg a **9 9 1** gombokat. A piros LED kettőt villan.
- Nyomja meg a BE-KI gombot.
- Irányítsa a ONE FOR ALL távvezérlőt a televízió felé. Ezután nyomja meg újra a **Csatorna (channel)** gombot, amíg a televízió ki nem kapcsol (a gombó megnyomásakor a ONE FOR ALL mindig a memóriájában szereplő következő kódnak megfelelő BE-KI jelet küld a készülék felé). Lehet, hogy sokszor kell a gombot megnyomnia (akár 150-szer is), ezért az eljárás türelmet igényel.
- Amint a televízió kikapcsol, nyomja meg az **SETUP** gombot a kód mentéséhez.

## Betanítás

A One For All távvezérlőnek be lehet tanítani bármely másik működő távvezérlőt bármely funkciójára. Ehhez először is győződjön meg arról, hogy kéznél van az összes eredeti távvezérlő, és minden egyiken működő elemek vannak. A funkciók betanításához az eredeti távvezérlőnek kb. 3 cm távolságra kell lennie az OFA távvezérlőtől, és az alábbiakban látható módon kell az OFA távvezérlőt fele néznie:



- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, míg a BE-KI gomb alatt LED ketszer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Nyomja meg a 9 7 5.
- Nyomja meg, majd engedje fel azt a gombot, amelyre funkciókat szeretne betanítani (például a tévé tápellátás gombot) – a vörös LED folyamatosan villogni fog.

## MAGYAR

- Nyomja meg, majd engedje fel a megfelelő gombot az eredeti távvezérlőtől, például a tápellátás gombot.
- A vörös LED ketszer felvillan, jelezve, hogy a gomb betanítása megfelelő volt.
- Ismételje meg a 3. és a 4. lépést mindegyik betanítani kívánt gombbal – ne felejtse, több távvezérlőt is betaníthat, azonban gombonként csak egy funkció tanítható be.
- Ha az összes szükséges funkció betanítását elvégezte, nyomja meg, és tartsa lenyomva az **SETUP** gombot, amíg a vörös LED ketszer fel nem villan.

- Ha a 5. lépésben a vörös LED egyetlen hosszú felvillanással jelez, a funkció betanítása nem volt megfelelő, próbálja újra a 3. lépéstől.
- Ha a beállítás után úgy tűnik, hogy egy vagy több gomb nem megfelelően működik, tetszőleges időpontban ismét beléphet a betanítás módba úgy, hogy megismétli az eljárást az 1. lépéstől.

## Másolt funkció törlése az eredeti funkció visszaállításához

- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, míg a BE-KI gomb alatt LED ketszer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Nyomja meg a 9 7 6 gombokat.
- Nyomja meg ketszer a törölni kívánt funkciók megfelelő gombot (pl. piros).

## SLOVENČINA

- ### Nastavenie kódu
- (Příklad: nastavenie diaľkového ovládača ONE FOR ALL pre televízor)
- Nájdite štvrmiestny kód vášho zariadenia (napr. televízor Accent) v Zozname kódov.** Kódy sú zoradené podľa typu a značky zariadenia. Najpopulárnejší kód je uvedený ako prvý. Ak značka vášho zariadenia nie je v zozname, použite funkciu Vyhľadanie kódu. Zistíte, aby bolo vaše zariadenie nezapnuté. Ak nie je, zapnite ho manuálne.
  - Zatlačte a podržte stlačené tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPAJANIE) dvakrát neblinke (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
  - Zadajte štvrmiestny kód zariadenia na číselnej klávesnici ovládača (napr. kód TV Accent je **0037**). Červená dióda LED **blíka, čo je nesprávne.**
  - Potom **namerite diaľkový ovládač ONE FOR ALL na vaše zariadenie a stlačte tlačidlo POWER.** Ak sa zariadenie vypne, diaľkový ovládač **ONE FOR ALL** je pripravený na jeho ovládanie. Ak sa zariadenie nevyvne, jednoducho skúste nasledujúci kód uvedený pre príslušný značku.

Ak nefunguje ani jeden kód uvedený pre príslušnú značku, skúste funkciu Vyhľadanie kódu. Vyhľadanie kódu skúste aj vtedy, ak vaše značka nie je uvedená v zozname.

## Funkcia Vyhľadanie kódu

Ak vaše zariadenie ovládaču ONE FOR ALL neodpovedá ani po zadaní všetkých uvedených kódov pre vašu značku, pokúste sa váš kód vyhľadať. Metóda vyhľadávania umožňuje vyhľadanie kódu vášho zariadenia pomocou prehľadania všetkých kódov uložených v ovládači ONE FOR ALL. Metóda vyhľadávania je užitočná aj vtedy, keď značka vášho zariadenia nie je uvedená.

- Zapnite svoj televízny prijímač (nesmie byť v pohotovostnom režime) a zamierť naň svoje ONE FOR ALL.
- Zatlačte a podržte stlačené tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPAJANIE) dvakrát neblinke (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
- Stlačte **9 9 1**. Červený LED indikátor dvakrát zabliká.
- Teraz stlačte tlačidlo **POWER** (NAPAJANIE).
- Nasmerujte ovládač ONE FOR ALL na váš TV prijímač. Teraz opakovane stlačte **CH+**, kým sa váš TV prijímač nevyvne (vždy po stlačení tlačidla CH+ vyšle ovládač ONE FOR ALL signál POWER (NAPAJANIE) z nasledujúceho kódu uloženého v pamäti). Možno bude potrebné stlačiť toto tlačidlo mnohokrát (maximálne 150-krát), buďte trpezliví.
- Ak sa váš TV prijímač vypne, uložte stlačením tlačidla **SETUP** kód do pamäte.

## Oppiminen

Na diaľkovom ovládači One For All možno pomocou funkcie učenie naprogramovať ľubovoľnú funkciu iného funkčného ovládača. Ak chcete naprogramovať tlačidlo, najprv sa uistite, že máte k dispozícii všetky pôvodné diaľkové ovládače, a že sú v nich vložené fungujúce batérie. Ak chcete naprogramovať funkcie, nasmerujte pôvodný diaľkový ovládač OFA do vzdialenosti asi 3 cm podľa zobrazenia:



- Zatlačte a podržte stlačené tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPAJANIE) dvakrát neblinke (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
- Stlačte 9 7 5.
- Stlačte a uvoľnite tlačidlo na naprogramovanie funkcie (napr. tlačidlo hlavného vypínača TV) – červená kontrolka LED bude nepretržite svietiť.

## SLOVENČINA

- Stlačte a uvoľnite zodpovedajúce tlačidlo na pôvodnom diaľkovom ovládači, napr. tlačidlo hlavného vypínača.
- Červená kontrolka LED dvakrát zabliká, čím signalizuje, že tlačidlo bolo úspešne naprogramované.
- Kroky 3 – 4 opakujte pre každé tlačidlo, ktoré chcete naprogramovať – majte na pamäti, že môžete naprogramovať viaceré diaľkové ovládače, no len jednu funkciu na jedno tlačidlo.
- Keď do ovládača naprogramujete všetky potrebné funkcie tlačidiel, stlačte a podržte tlačidlo **SETUP**, kým červená kontrolka LED dvakrát nezabliká.

- Ak červená kontrolka LED pri 5. kroku jedenkrát dlho zabliká, funkcia nebola správne naprogramovaná. Skúste to znova od kroku 3.
- Ak po ukončení nastavenia jedno alebo viaceré tlačidlá nefungujú správne, môžete kedykoľvek zopakovat režim programovania funkcií zopakovaním postupu od kroku 1.

## Ako vymazať naučenú funkciu a obnoviť pôvodnú funkciu?

- Zatlačte a podržte stlačené tlačidlo **SETUP**, kým LED indikátor pod tlačidlom POWER (NAPAJANIE) dvakrát neblinke (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
- Stlačte 9 7 6.
- Dvakrát stlačte tlačidlo, ktoré sa má vymazať (napr. červené).

## HRVATSKI

- ### Postavljajte šifri
- (Primjer: Postavljanje daljinskog upravljača ONE FOR ALL za televizor)
- Pronađite kod za vaš uređaj na listi kodova.** Kodovi su izlistani putem uređaja i naziva brenda. Najpopularniji kod je izlistan prvi. Uvjerite se da je vaš uređaj uključjen (ne u stanju mirovanja).
  - Zatlačite a podržite stlačeno tlačidlo **SETUP**, kým LED indikator pod tlačidlom POWER (NAPAJANIE) dvakrát neblinke (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
  - Unesite vaš (čtyřeznamenkastí kód uređaja) pomoću brojačnih tipki. Červený LED treperi dva puta.
  - Sada, usmjerite ONE FOR ALL prema vašem uređaju i pritisnite **POWER**. Ako se uređaj isključi, ONE FOR ALL je spreman za rad vašeg uređaja.

Ako niti jedan od navedenih kodova za vaš brand radu molimo pokušajte Način pretraživanja. Search Code može raditi ako vaš brand nije na popisu uopće.

## Način pretraživanja

Ako vaš uređaj ne odgovara na ONE FOR ALL nakon pokušaja svih izlistanih kodova za vaš brand, potražite vaš kod. Način pretraživanja omogućuje vam da pronađete kod za vaš uređaj pretraživanjem svih kodova u memoriji na ONE FOR ALL. Način pretraživanja može raditi čak i ako vaš brand nije izlistan.

- Uvjerite se da je vaš uređaj uključjen (ne u stanju mirovanja).
- Zatlačite a podržite stlačeno tlačidlo **SETUP**, kým LED indikator pod tlačidlom POWER (NAPAJANIE) dvakrát neblinke (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
- Pritisnite **9 9 1**. Červený LED treperi dva puta.
- Zatim, pritisnite **POWER**.
- Usmjerite ONE FOR ALL na vašem televizoru. Sada pritisnite **CH+** dok se vaš televizor ne isključi (pri svakom pritisku na tipku CH+, ONE FOR ALL odašilje POWER signal sa sljedećeg koda u memoriji). Možda ćete trebati pritisnuti ovu tipku mnogo puta (do 150 puta) pa vas molimo da budete strpljivi.
- Čim se vaš televizor isključi, pritisnite **SETUP** da pohranite.

## Programiranje

Bilo koju funkciju s bilo kojega daljinskog upravljača možete prenijeti na daljinski upravljač One For All. Za početak pronađite sve izvorne daljinske upravljače i provjerite imaju li ispravne baterije. Da biste prenijeli funkcije s jednog upravljača na drugi, postavite izvorni daljinski upravljač približno 3 cm od OFA-upravljača i okrenite ih jedan prema drugom kako je prikazano u nastavku:



- Zatlačte a podržite stlačeno tlačidlo **SETUP**, kým LED indikator pod tlačidlom POWER (NAPAJANIE) dvakrát neblinke (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
- Pritisnite 9 7 5.
- Pritisnite i otpustite tipku na koju želite prenijeti funkciju (primjerice, tipku za uključivanje TV-a) – Crvena LED-lampica neprekidno će treperiti.
- Pritisnite i otpustite odgovarajuću tipku na izvornom daljinskom upravljaču, primjerice tipku za uključjenje.

## HRVATSKI

- Crvena LED-lampica zatrepit će dva puta ako je funkcija ispravno prenesena.
- Ponovite 3 i 4. korak za svaku tipku na koju želite prenijeti funkciju. Imajte na umu da funkcije možete prenositi s raznih daljinskih upravljača, ali moguće je postaviti samo jednu funkciju po tipki.
- Nakon što programirate sve tipke, pritisnite i držite tipku U SETUP dok crvena LED-lampica ne zatrepit dva puta.

- Ako crvena LED-lampica u 5. koraku zasvijetli samo jednom, i to dugo, funkcija nije pravilno programirana. Vratite se na 3. korak i pokušajte ponovno.
- Ako nakon postavljanja otkrije da jedna ili više tipki ne rade ispravno, u bilo kojem trenutku možete ponoviti postupak programiranja od početka (1. korak).

## Kako izbrisati naučenu funkciju kako bi se vratila originalna funkcija?

- Zatlačte a podržite stlačeno tlačidlo **SETUP**, kým LED indikator pod tlačidlom POWER (NAPAJANIE) dvakrát neblinke (červený LED indikátor blikne raz a potom dvakrát).
- Pritisnite 9 7 6.
- Dvaput pritisnite tipku čiju funkciju želite izbrisati (npr. crvenu).

## ROMÂNĂ

- ### Codurile de configurare
- (Exemplu: Pentru configurarea telecomenzii ONE FOR ALL pentru televizorul dvs.)
- Găsiți codul pentru dispozitivul dvs. în lista de coduri.** Codurile sunt specificate în funcție de tipul de dispozitiv și în funcție de denumirea mărcii. Codul cel mai popular este specificat primul. Asigurați-vă că dispozitivul este pornit (nu în stare de veghe).
  - Mențineți apăsată tasta **SETUP** până când LED-ul roșu de sub tasta PORNIRE clipește de două ori (LED-ul roșu va clipi o dată, apoi de două ori).
  - Cu ajutorul tastelor numerice, introduceți codul format din patru cifre al dispozitivului. LED-ul roșu va clipi de două ori.
  - Apoi, îndreptați telecomanda universală ONE FOR ALL spre dispozitivul dvs. și apăsați pe PORNIRE. Dacă dispozitivul se oprește, telecomanda universală ONE FOR ALL este gata să îl acționeze.

Dacă nici unul dintre codurile enumerate de munca brand-ului și rugăm să încercați Metoda de căutare. Căutarea cod poate lucra, de asemenea, în cazul în care brand-ul nu este listat la toate.

## Metoda de căutare

Dacă dispozitivul dvs. nu răspunde la telecomanda universală ONE FOR ALL după ce ați încercat toate codurile specificate pentru marca dvs., încercați să căutați codul dvs. Metoda de căutare vă permite să găsiți codul pentru dispozitivul dvs. scănând toate codurile incluse în memoria telecomenzii universale ONE FOR ALL. De asemenea, metoda de căutare poate să funcționeze chiar dacă marca dvs. nu este specificată deloc.

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit (nu în stare de veghe).
- Mențineți apăsată tasta **SETUP** până când LED-ul roșu de sub tasta PORNIRE clipește de două ori (LED-ul roșu va clipi o dată, apoi de două ori).
- Apăsați pe **9 9 1**. LED-ul roșu va clipi de două ori.
- Apoi, apăsați pe **PORNIRE**.
- Îndreptați telecomanda universală ONE FOR ALL spre televizor. Apăsați acum pe CH+ de mai multe ori, până când televizorul se oprește (de fiecare dată când apăsați pe tasta CH+, telecomanda universală ONE FOR ALL va transmite un semnal de PORNIRE de la următorul cod inclus în memorie). Este posibil să fie necesar să apăsați pe această tastă de mai multe ori (de până la 150 de ori), deci, aveți răbdare.
- Imediat ce televizorul se oprește, apăsați pe tasta **SETUP** pentru a memora codul.

## Setarea

Telecomanda dumneavoastră One For All poate reține orice funcție de la oricare altă telecomandă funcțională. În acest sens, asigurați-vă mai întâi că aveți toate telecomenzile la îndemână și că au instalate baterii funcționale. Pentru setarea funcțiilor, telecomanda originală trebuie să se afle la aproximativ 3 cm față de telecomanda OFA, îndreptată fiind spre aceeași direcție cum se indică mai jos:



- Mențineți apăsată tasta **SETUP** până când LED-ul roșu de sub tasta PORNIRE clipește de două ori (LED-ul roșu va clipi o dată, apoi de două ori).
- Apăsați 9 7 5.
- Apăsați și eliberați tasta pentru care doriți să setați o funcție (de exemplu, tasta pornire/oprire televizor) – ledul roșu luminează constant.
- Apăsați și eliberați tasta corespunzătoare de pe telecomanda inițială, de exemplu pornire/oprire.

## ROMÂNĂ

- LED-ul roșu se va aprinde de două ori pentru a indica faptul că tasta a fost setată corect.
- Repetati pașii 3 și 4 pentru fiecare tastă pe care doriți să o setați – rețineți faptul că puteți seta cu ajutorul a mai multe telecomenzi, însă o singură funcție pe tastă.
- După ce ați setat toate funcțiile de care aveți nevoie, mențineți apăsată tasta **SETUP** până când ledul roșu se aprinde intermitent de două ori.

- Dacă ledul roșu se aprinde o singură dată, mai lung, la pasul 5, funcția nu a fost setată corect, încercați din nou de la pasul 3.
- Dacă observați că una sau mai multe taste nu funcționează în mod corect după configurare, puteți reaccasa modul de setare ori când prin repetarea procedurii de la pasul 1.

## Cum ștergeți o funcție învățată pentru a obține funcția originală?

- Mențineți apăsată tasta **SETUP** până când LED-ul roșu de sub tasta PORNIRE clipește de două ori (LED-ul roșu va clipi o dată, apoi de două ori).
- Apăsați 9 7 6.
- Apăsați de două ori tasta de șters (de ex. roșie).

## БЪЛГАРСКИ

- ### Задаване на код
- (Пример: За да настроите ONE FOR ALL управление за вашия телевизор)
- Намерете кода на устройството в списъка с кодове.** Кодовете са подредени по тип устройство и име на марката. Най-популярните кодове са първи. Проверете дали устройството е включено (а не в режим на изчакване).
  - Натиснете и задръжте бутона **SETUP**, докато червеният светодиод под бутона **POWER** примигне два пъти (червеният светодиод ще мигне веднъж, след което – втори път).
  - Въведете своя (четирцифрен код на устройството) с цифровите бутона. Червеният светодиод ще примигне два пъти.
  - Сега насочете ONE FOR ALL към устройството и натиснете **POWER**. Ако устройството се изключи, значе ONE FOR ALL е готово да управлява това устройство.

Ако нито един от кодовете, изброени за вашата марка дейност, моля опитайте Търсене код може да работи, ако вашата марка не е в списъка на всички).

## Метод на търсене

Ако устройството ви не отговаря на ONE FOR ALL, след като сте опитали всички кодове, изброени за вашата марка, опитайте с търсене на кода. Методът на търсене ви позволява да намерите кода за устройството, като сканирате всички кодове, намиращи се в паметта на ONE FOR ALL. Методът на търсене може да работи също и ако марката на вашето устройство няма в списъка.

- Проверете дали устройството е включено (а не в режим на изчакване).
- Натиснете и задръжте бутона **SETUP**, докато червеният светодиод под бутона **POWER** примигне два пъти (червеният светодиод ще мигне веднъж, след което – втори път).
- Натиснете **9 9 1**. Светлинният индикатор ще светне два пъти.
- След това натиснете бутона **POWER**.
- Насочете ONE FOR ALL към телевизора. Сега натиснете **CH+** неколкратно, докато телевизорът се изключи (всички път, когато натиснете бутона CH+, ONE FOR ALL изпраща сигнал за изключване от следващия код в паметта). Може да се наложи да натиснете този бутон много пъти (до 150 пъти), така че имайте търпение.
- Когато телевизорът се изключи, натиснете бутона **SETUP**, за да съхраните кода.

## Обучение

Дистанционното One For All може да се обучи на всяка функция от всяко друго работещо дистанционно. За да направите това, първо ще уверете, че имате на разположение всички ваши оригинални дистанционни и че те са с работещи батерии. За да обучите функцията, оригиналното дистанционно трябва да е поставено приблизително на 3 см от дистанционното OFA, като гледа към него, както е показано по-долу:



- Натиснете и задръжте бутона **SETUP**, докато червеният светодиод под бутона **POWER** примигне два пъти (червеният светодиод ще мигне веднъж, след което – втори път).
- Натиснете 9 7 5.
- Натиснете и отпуснете бутона, който искате да обучите на дадена функция (например бутона за вкл./изкл. на телевизора) – червеният светодиод ще започне да мига непрекъснато.
- Натиснете и отпуснете съответния бутон на оригиналното дистанционно, например бутона за вкл./изкл.

